Ergonomie & Rückengesundheit

# AGR-Gütesiegel für rückenfreundliche Produkte

Die Aktion Gesunder Rücken (AGR) setzt sich seit Jahren für die Förderung der Rückengesundheit ein. Ein zentraler Bestandteil dieser Initiative ist das AGR-Gütesiegel, das »rückenfreundliche« Produkte auszeichnet. Dieses Siegel steht für höchste Qualität und wird nur an Produkte vergeben, die strenge Prüfkriterien erfüllen.

Die Produkte werden von einer unabhängigen Prüfungskommission bewertet, die sich aus Ärzten, Therapeuten verschiedener Fachrichtungen und Sportwissenschaftlern zusammensetzt. Diese Experten prüfen die Produkte nach strengen Kriterien, um sicherzustellen, dass sie den hohen Anforderungen an Ergonomie und Rückengesundheit gerecht werden.

Die Aktion Gesunder Rücken und das AGR-Gütesiegel stehen somit für Qualität, Transparenz und eine nachhaltige Förderung der Rückengesundheit.





Ergonomie & Rückengesundheit

## Individuelle Sitzeinstellung

Sie stimmen Ihren Sitz individuell auf Ihre Körpergröße und Bedürfnisse ab! Eine korrekte und gesunde Sitzhaltung ermöglicht es auf langen Strecken komfortabel zu sitzen und fit zu bleiben.

Gezeigt wird die maximale Ausstattungsvariante.

Sitzeinstellfunktionen

### Stellen Sie Ihren Sitz vor Beginn der Fahrt ein!



#### Ausgangssituation Sitzhaltung

- Füße am Pedal
  Gesäß auf Sitzfläche
- 3. Rücken an Rückenleh
- 4. Hände am Lenkrad



#### Faustregel

- Aufrecht sitzen
- Druckstellen verm
- Körperwinkel ≥ 90°



#### Horizontaleinstellung

- individuell einstellen nach
- Erreichbarkeit von



#### Höheneinstellung

kellänge, sodass die Füße das Pedal ganz durchtreten



#### Armlehnenneigung

- entlasten Rückenmuskulatur
- Ellenbogen liegt locker auf, die Hände sind am Lenkrad



#### Rückenlehnenneigung

- 100° bis 115°
- aufrechte Sitzhaltung einnehmen
- · Rücken ganz anlehr
- einquetschen



#### Sitzkissen-Neigung

so dass die Oberschenkel ohne Druck unterstützt werden



#### Sitzkissentiefeneinstellung

- viel vom Oberschenkel aufliegen soll
- 2-3 fingerbreit Platz zwischen Kniekehle und Vorderkante Sitzkissen



#### Vertikaldämpfer

- federt Stöße ab Einstellung
- abhängig von Fahrbahn · ie schlechter die Straße.
- desto härter einstelle
- Fuß muss iederzeit am



#### Horizontalfederung

tiert wird oder Sie mit Anhänge



#### Querfederung

werden müssen. Bei Bedarf

